
טיפים בסגנון חופשי

אצות – התפתחות ומניעה

הגורמים העיקריים להתפתחות אצות הם:

1. לכלוך השוקע בקרקעית ומשטחים שאינם חלקים.
2. כלור נמוך.
3. חומציות גבוהה.
4. אור יום ושמש.

טיפול

הטיפול היעיל למניעת התפתחותם הוא בניקוי קרקעית הבריכה מלכלוך שוקע, בשמירת איזון המים ובמיוחד ברמת הכלור וה- pH. במידה והתפתחו אצות ניתן לטפל חומרים אלגזידים ואו בקלציום היפוכלורית (HTH).

HTH הוא החומר המועדף לטיפול באצות עקב תכונותיו: בסיסיות גבוהה, ריכוז גבוה של כלור (65%), יציבות ומסיסות נמוכה יחסית כך שהחומר "מתיישב" על האצות ומפרקם.

נכתב ע"י דוד לבקוביץ – יועץ מומחה לאתרי רחצה

פורסם במדריך למפעילי בריכות שחייה - כל התיאוריה ועוד 220 שאלות תשובות

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור בכתב מראש ממערכת בסגנון חופשי מקבוצת ד. לבקוביץ א.ד.ל יועץ כלכלי בע"מ